

- جهت سهولت در نصب، تمامی اتصالات با پیچ و مهره واشردار انجام می گیرد.
- با باز کردن پیچ های سبز رنگ، سه قطعه محافظ فلکه موتور، محافظ گاورنر و محافظ فلکه هرزگرد از هم جدا می شوند.
- بست های تعبیه شده بر روی حفاظ فلکه موتور را به میله های حفاظ سیم بکسل متصل نمایید.
- قسمت مثلثی حفاظ فلکه موتور، مطابق زاویه سیم بکسل موتور قابل تنظیم است.
- با استفاده از دو قطعه ۱ شکل موجود، حفاظ فلکه موتور را از دو قسمت به شاسی موتور متصل کنید.
- بعد از جاگذاری هر دو پایه حفاظ فلکه هرزگرد، با استفاده از پیچ و مهره آن ها را به همدیگر متصل نمایید.

